

Nexus 50D T2 操作部および機能

●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取付けられます。

●メイン電子ダイヤル

メイン電子ダイヤルを操作します。

●ポート取付け指標

●光ソケット1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ (標準装備) とネジタイプ (オプション) があります。

●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

●内蔵ストロボオープン (オプション)

ストロボボタンを操作します。

●レンズリリース

レンズロック解除ボタンを操作します。

●ポートマウント

標準は M6 です。

●ファインダー

標準はノーマルとマルチから選択できます。ご自身でも簡単に交換ができます。

●ライブビュー撮影 / イージーダイレクトボタン

●メニューボタン

●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

●再生ボタン

●消去ボタン

●インフォ/トリミング枠縦横切り換えボタン

●ピクチャスタイル選択ボタン

●ファンクションボタン

●マルチコントローラー

マルチコントローラーの 4 方向キーを操作します。

●AF フレーム選択 / 拡大ボタン

●AE ロック / FE ロック / インデックス / 縮小ボタン

●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

●設定ボタン

SET ボタンを操作します。

●サブ電子ダイヤル

サブ電子ダイヤルを操作します。カメラにサブ電子ダイヤルキャップが必要です。

●メインスイッチ

カメラの電源とサブ電子ダイヤルスイッチを操作します。

●ソケット 2

2 灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●モードダイヤル

モードダイヤルを操作します。カメラにモードキャップが必要です。

●内蔵ストロボクローズ (オプション)

内蔵ストロボを収納します。

●ソケット 1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。ニコノス対応ストロボによるマニュアルでの発光のみ可能です。Type2 標準装備

●メイン電子ダイヤル ON/OFF

メイン電子ダイヤルの作動を ON/OFF します。

●AF スタートボタン

AF-ON ボタンを操作します。

●ISO 感度設定 / ストロボ調光補正ボタン

●AF モード選択 / ドライブモード選択ボタン

●測光モード選択 / ホワイトバランスボタン

●表示パネル照明ボタン