

## Nexus D300s T2 MLF 操作部および機能

### ●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

### ●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取付けられます。

### ●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

### ●ポート取付け指標

●ポートマウント  
標準は M6 です。

### ●光ソケット 1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ (標準装備) とネジタイプ (オプション) があります。

### ●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

### ●内蔵フラッシュオープン (オプション)

フラッシュモードボタンを操作します。

### ●レンズリリース

レンズ取外しボタンを操作します。

### ●フォーカスモードセレクト

オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り換えをします。

### ●ファインダー

標準はノーマルとマルチから選択できます。他にも Nexus45 度ファインダーや、Nexus ストレートファインダーが使用可能です。

### ●削除ボタン

### ●メニューボタン

### ●プロテクトボタン

### ●縮小 / サムネイルボタン

### ●拡大ボタン

### ●OK ボタン

### ●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

### ●測光モード

測光モードダイヤルを操作します。

### ●マルチセクターボタン

マルチセクターの 4 方向と中央のボタンを操作します。

### ●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

### ●ライブビューボタン

### ●AF エリアモードセレクト

AF エリアモードセレクトダイヤルを操作します。

### ●インフォボタン

### ●ソケット 2

2 灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

### ●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

### ●再生ボタン

### ●ホワイトバランスボタン

### ●画質モードボタン

### ●ISO 感度ボタン

### ●ソケット 1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。Type2 標準装備

### ●メインスイッチ

カメラ電源の ON / OFF を操作します。

### ●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

### ●露出モード

露出モードボタンを操作します。

### ●メインコマンド

メインコマンドダイヤルを操作します。

### ●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。シャッタースピード、絞り値、バッテリー、撮影コマ数などの確認ができます。

### ●内蔵フラッシュクローズ (オプション)

内蔵フラッシュを収納します。