

# Nexus D80 T2 FMS 操作部および機能

## ●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

## ●ポート取付け指標

## ●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取付けられます。

## ●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

## ●光ソケット 1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ (標準装備) とネジタイプ (オプション) があります。

⚠カメラの発光ポイント調整が必要です。

## ●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

## ●レンズリリース

レンズ取外しボタンを操作します。

## ●フォーカスモードセレクト

オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り換えをします。購入時に「あり/なし」の選択が出来ます。後からの追加も可能です。

## ●ポートマウント

標準は M6 です。

## ●ファインダー

ギリギリまでカメラに近付けることにより、ファインダー像を縮小することなくケラレを最小限に抑えることができました。

## ●削除ボタン

## ●再生ボタン

## ●メニューボタン

## ●ヘルプ/プロテクトボタン

## ●縮小/サムネイルボタン

## ●拡大ボタン

## ●AE-L/AF-L ボタン

## ●マルチセクターボタン

マルチセクターの 4 方向キーを操作します。

## ●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

## ●OK ボタン

## ●モニターウインドウ

大型で見やすいウインドウは Nexus の特長です。液晶モニターを確実にサポートします。

## ●ソケット 2

2 灯目のニコン型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

## ●Nexus グリップ

スクリュー 1 本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

## ●撮影モード

撮影モードダイヤルを操作します。カメラにモードキャップが必要です。

## ●ソケット 1

ニコン型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。Type2 標準装備

## ●メインスイッチ

カメラ電源の ON / OFF を操作します。

## ●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

## ●測光モード

測光モードボタンを操作します。

## ●メインコマンド

メインコマンドダイヤルを操作します。

## ●撮影動作モードボタン

## ●AF モードボタン

## ●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。