

# Nexus D90 T2 操作部および機能

## ●光ソケット1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ（標準装備）とネジタイプ（オプション）があります。

**⚠カメラの発光ポイント調整が必要です。**  
カメラによっては調整できない場合があります。事前に調整の可否を確認してください。

## ●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア（ズームギア）が必要です。レンズに応じて2通りのモード設定ができます。

## ●レンズリリース

レンズ取外しボタンを操作します。

## ●フォーカスモードセレクト

オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り換えをします。

## ●ポート取付け指標

## ●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

## ●T スライドベース

Nexus アーム（別売）などのアクセサリが取付けられます。径の大きいポートを使用する際は、外してください。

## ●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

●ポートマウント  
標準は M6 です。

## ●ファインダー

ギリギリまでカメラに近付けることにより、ファインダー像を縮小することなくケラレを最小限に抑えることができました。

## ●削除ボタン

## ●再生ボタン

## ●メニューボタン

## ●ヘルプ/プロテクトボタン

## ●縮小/サムネイルボタン

## ●拡大ボタン

## ●AE/AF ロックボタン

## ●ライブビューボタン

## ●マルチセクターボタン

マルチセクターの4方向キーと中央のOKボタンを操作します。

## ●ラッチ

左右2箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

## ●情報表示/撮影設定変更ボタン

## ●モニターウインドウ

大型で見やすいウインドウは Nexus の特長です。液晶モニターを確実にサポートします。

## ●ソケット2

2灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

## ●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム（別売）などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

## ●撮影モード

撮影モードダイヤルの「M~AUTO」の範囲で切り換えが可能です。カメラにモードキャップが必要です。

## ●ソケット1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。Type2 標準装備

## ●メインスイッチ

カメラ電源の ON / OFF を操作します。

## ●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

## ●測光モード

測光モードボタンを操作します。

## ●メインコマンド

メインコマンドダイヤルを操作します。

## ●リリースモードボタン

## ●AF モードボタン

## ●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。