

Nexus Digital Master D90 T2 操作部および機能

●光ソケット1・2

信頼性の高いプリズムタイプの光ソケットです。光ファイバーを接続し、内蔵フラッシュの発光を利用して、外部ストロボを使用します。ファイバー取付け口の形状が、切り離しタイプ（標準装備）とネジタイプ（オプション）があります。

⚠前ページ、「光接続についての注意」参照

●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア（ズームギア）が必要です。レンズに応じて2通りのモード設定ができます。

●内蔵フラッシュオープン(オプション)

フラッシュモードボタンを操作します。

●レンズリリース

レンズリリースボタンを操作します。カメラをハウジングにセットしたままレンズ交換が可能です。

●ポート取付け指標

●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

●T スライドベース

Nexus アーム（別売）などのアクセサリが取付けられます。径の大きいポートを使用する際は、外してください。

●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

●ポートマウント

標準は M6 です。

●フォーカスモードセレクト

オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り換えをします。

●ファインダー

標準はノーマルとマルチから選択できます。他にも Nexus45 度ファインダーや、Nexus ストレートファインダーが使用可能です。

●再生ボタン

●メニューボタン

●ヘルプ / プロテクトボタン

●縮小 / サムネイルボタン

●拡大再生ボタン

●ライブビューボタン

●マルチセクターボタン

マルチセクターの4方向キーを操作します。

●ラッチ

左右2箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

●フォーカスポイントロックボタン

フォーカスポイントロックレバーを操作します。ボタンを押してスイッチをスライドさせます。

●情報表示 / 撮影設定変更ボタン

●モニターウインドウ

大型で見やすいウインドウは Nexus の特長です。液晶モニターを確実にサポートします。

●ソケット2

2灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム（別売）などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●削除ボタン

●撮影モード

撮影モードダイヤルを操作します。カメラにモードキャップが必要です。

●内蔵フラッシュクローズ(オプション)

内蔵フラッシュを収納します。

●ソケット1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。Type2 標準装備

●メインスイッチ

カメラ電源の ON / OFF を操作します。

●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

●測光モード

測光モードボタンを操作します。

●メインコマンド

メインコマンドダイヤルを操作します。

●リリースモードモードボタン

●AF モードボタン

●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。

