

Nexus F6 PUOA 操作部および機能

●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取り付けられます。

●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

●ポート取付け指標

●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。オートフォーカス時にはノブを引いて回転させることにより駆動を切り離すことが可能です。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

●レンズリリース

レンズ取外しボタンを操作します。

●フォーカスモードセレクト

フォーカスモードを選択します。

●ポートマウント

標準は M4 です。

●視度調節機能付きピックアップファインダー

ファインダー像を縮小し、全視野を確認しやすくなっています。視度調節機能付き。

●コマンドロックボタン

●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

●AF/AF ロックボタン

●マルチセクターボタン

マルチセクターの4方向を操作します。

●メインコマンド

メインコマンドダイヤルを操作します。

●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

●AF エリアモードセレクトボタン

AF エリアモードセレクトダイヤルを操作します。

●MENU ボタン

●INFO ボタン

●ISO 感度ボタン

●シンクロモードボタン

●ソケット 2

2 灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●オートブラケット

オートブラケットボタンを操作します。

●ソケット 1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。

●メインスイッチ

カメラ電源の ON / OFF を操作します。

●露出補正

露出補正ボタンを操作します。

●露出モード

露出モードボタンを操作します。

●表示パネルウインドウ

上面表示パネルの情報を見る窓です。