

Nexus 1DsMkIII 操作部および機能

●ポート取付け指標

●シャッター

シャッターボタンを操作します。半押しで露出計と AF 時には AF が作動します。

●T スライドベース

Nexus アーム (別売) などのアクセサリが取付けられます。

●メイン電子ダイヤル

メイン電子ダイヤルを操作します。

●フォーカス/ズーム

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。レンズに応じて 2 通りのモード設定ができます。

●レンズリリース

レンズロック解除ボタンを操作します。

●ポートマウント

標準は M6 です。

●視度調節機能付きピックアップファインダー

ファインダー像を縮小し、全視野を確認しやすくなっています。視度調節も可能。

●インフォボタン

●モニターウインドウ

大型で見やすいウインドウは Nexus の特長です。液晶モニターを確実にサポートします。

●再生ボタン

●AE ロック / 縮小ボタン

●AF フレーム選択 / 拡大ボタン

●マルチコントローラーボタン

4 方向キーを操作します。

●サブ電子ダイヤル

サブ電子ダイヤルを操作します。中央のボタンは SET を操作します。

●メインスイッチ

カメラの電源とサブ電子ダイヤルスイッチを操作します。

●消去ボタン

●プロテクトボタン

●ファンクションボタン

●ソケット 2

2 灯目のニコノス型ストロボ同調ソケットです。

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●撮影モード選択ボタン

●AF モード選択 / ドライブモード選択ボタン

●メニューボタン

●測光モード選択 / ストロボ調光補正ボタン

●ソケット 1

ニコノス型ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続して外部ストロボを使用します。ニコノス対応ストロボによるマニュアルでの発光のみ可能です。

●メイン電子ダイヤル ON/OFF

メイン電子ダイヤルを操作します。

●AF スタートボタン

AF-ON ボタンを操作します。

●LCD パネルウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。

●ISO 感度ボタン

●露出補正 / 手動絞り数値設定ボタン

●ラッチ

左右 4 箇所と上部 1 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。開閉には順序があります。