

Nexus D610 光 & 電気 操作部と機能

操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

■ : 標準機能 ■ : 選択機能 <選択 1> <選択 2>: どちらかを選ぶことができます。

●光ソケット 3・4

増灯用の光ソケット取付け部です。

●ポート取付け指標

●シャッターボタン

●T スライドベース

Nexus アーム (別売品) などのアクセサリが取付けられます。

●サブコマンドダイヤル

●光ソケット 1・2

ケーブル取付口の形状は差し込みタイプです。

●フォーカス/ズームノブ

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。オートフォーカス時にはノブを引いて回転させることにより駆動を切り離すことができます。

●⚡ (内蔵フラッシュ POEN) ボタン<選択 1>

光接続 / 光&電気接続モデルは標準装備

●AF モードボタン **New**<選択 2>

電気接続モデルは標準装備

●BKT ボタン<選択 3>

●レンズ取り外しボタン

●フォーカスモードセレクター

●ポートマウント M4 です。

●マルチファインダー

●ノーマルファインダー

●削除ボタン

●MENU ボタン

● (画像編集) ボタン

● (WB) ボタン

● (QUAL) ボタン

● (ISO) ボタン

●モニターウインドウ

見やすい大型のウインドウは Nexus の特長です。大きな視認性を持ち液晶モニターを確実にサポートします。

●AE/AF ロックボタン

●マルチセレクターボタン

マルチセレクターの 4 方向と中央のボタンを操作します。

●ラッチ

左右 2 箇所のでハウジングのフロントボディとリアボディを固定します。

●ライブビューセレクター

ボタンを押しながら回し、静止画 / 動画を選択をします。

●Lv ボタン

ボタンを押して、ライブビュー開始 / 終了を操作します。

●info ボタン

●電気ソケット 2

2 灯目の電気ソケットです。

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売品) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●撮影モードダイヤル

カメラにモードキャップの取付けが必要です。

●再生ボタン

●内蔵フラッシュ CLOSE レバー

内蔵フラッシュを収納します。光接続 / 光&電気接続モデルは標準装備

●電気ソケット 1

ニコンス型 5 ピン対応ストロボ同調ソケットです。

●電源スイッチ

●動画撮影ボタン

● 露出補正ボタン

● 測光モードボタン

●メインコマンドダイヤル

●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。

●T スライドベース